

bloominds

Bloominds Vodíkové láhve SKY



Díly a příslušenství



1x láhev na vodík



1x nabíjecí kabel
typu C




1x adaptér hlavy láhve
na minerální vodu




1x trubice pro
absorpci vodíku

Instalace



Malé množství vody vytékající z ventilového otvoru je normální.



Pro nabíjení otevřete víko z pozice zářezu

Upozornění

1. **Použití nabíjení** – K nabíjení používejte pouze originální nabíjecí kabel a adaptér. Nepoužívejte rychlonabíjecí adaptéry a nenabíjejte přístroj příliš dlouho, aby nedošlo k poškození baterie.
2. **Kvalita vody** – Používejte pouze vodu splňující hygienické normy, nejlépe balenou minerální vodu nebo vodu přečištěnou domácím filtrem. Použití vody z vodovodu může vést k tvorbě vodního kamene.
3. **První použití** – Před prvním použitím naplňte láhev vodou o teplotě menší než 50 °C a nechte odstát 30 minut, po úplném nabití přístroj zapněte a nechte běžet 5 minut. Poté vodu vylijte a láhev naplňte čerstvou přečištěnou vodou.
4. **Generování vodíku** – Proces výroby vodíku trvá 5 nebo 10 minut. Opakovaná elektrolyze stejné vody se nedoporučuje, protože může způsobit nadměrné nahromadění plynu, což může vést k prasknutí nebo deformaci láhve.
5. **Manipulace s lahví** – Během výroby vodíku je láhev pod tlakem, což může ztížit odšroubování víka. Během šroubování můžete slyšet jak se tlak uvolnil, to tedy svědčí o funkčnosti.
6. **Ochrana před poškozením** – Nenamáčejte vnější stranu základny do vody, abyste předešli poškození elektroniky. Při čištění láhev pouze otřete, nepoňujte ji do vody a neoplachujte pod tekoucí vodou.
7. **Teplotní omezení** – Neumísťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla ani do spotřebičů, jako jsou mikrovlnné trouby nebo rychlovarné konvice. Láhev nevystavujte teplotám pod 0 °C a nenalévejte do ní vodu teplejší než 80 °C.
8. **Čištění a údržba** – Po delší době používání se může objevit bílý vodní kámen, který může zhoršit průchod vodíku. K odstranění použijte bílý ocet nebo kyselinu citronovou, nechte působit 10–20 minut a poté opláchněte vodou.
9. **Uskladnění láhve** – Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, uchovávejte v láhvi malé množství vody a skladujte ji na chladném místě. Před dalším použitím vodu vylijte a láhev vyčistěte.
10. **Bezpečnostní opatření** – Vyvarujte se přidávání kapalin obsahujících plyn nebo usazeniny, které mohou ovlivnit funkci přístroje. Nenabíjejte přístroj, pokud je nabíjecí port mokrý – před použitím jej důkladně vysušte.
11. **Normální jevy při prvním použití** – Při prvním použití se mohou objevit velké bubliny, což je normální a po určité době samy zmizí.
12. **Servis a opravy** – Pokud dojde k poruše přístroje, obraťte se na prodejce. Jakákoli svévolná demontáž nebo oprava není kryta zárukou.

Provozní kroky a použití

Pro první použití:

1. Naplňte nádobu vodou o teplotě nižší než 80 °C a nechte ji 30 minut odstát.
2. Po namočení aktivujte funkci elektrolyzy na 5 minut.
3. Po dokončení procesu elektrolyzy nádobu vyprázdněte.

Tento postup zajišťuje optimální smáčení SPE membrány, zvyšuje účinnost elektrolyzy a zároveň má čistící účinek.

Návod k použití

Krok 1:

Do nádoby nalijte přečištěnou vodu, minerální vodu, destilovanou vodu, studenou převařenou vodu nebo pitnou vodu po přečištění.



Krok 2: Výběr času produkce vodíku

Při nabíjení můžete spustit elektrolýzu a vyrábět vodík zároveň.

1. Režim 5 minut

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte zvuk pípnutí. Na displeji se zobrazí zbývající energie. Když se na obrazovce zobrazí 5M a tlačítko ON/OFF nebude stisknuto do 2 sekund, rozsvítí se LED dioda na láhvi. Na obrazovce začne dynamicky blikat bodová matice, což signalizuje, že probíhá proces elektrolýzy v režimu 5 minut.

2. Režim 10 minut

Když se na obrazovce zobrazí 5M, opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF přepnete na režim 10 minut.


3. Dokončení

Po dokončení procesu elektrolýzy vydá láhev s vodíkem zvuk pípnutí a poté se automaticky vypne.

Výroba vodíku pro minerální balenou vodu

Otočte uzávěr lahve s minerální vodou doprava, a otevřete. Zašroubujte láhev s čistou vodou přímo na rozhraní adaptéru. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud neuslyšíte pípnutí a nerozsvítí se LED kontrolka. Na displeji se zobrazí úroveň nabití baterie a nápis "5M", což označuje začátek pětiminutového pracovního režimu. Po dokončení elektrolýzy vyjměte láhev s čistou vodou a ihned ji vypijte.

Při nabíjení můžete spustit elektrolýzu a vyrábět vodík zároveň.



Metoda absorpce vodíku


Odstraňte pryžovou zátku z hadičky pro nasávání vodíku, přidejte 50 ml čisté vody a stisknutím a podržením vypínače jej zapněte. Znovu stiskněte tlačítko a na displeji se zobrazí "10M", což spustí desetiminutový režim elektrolýzy pro absorpci vodíku. Jakmile je elektrolýza dokončena, generátor vodíku a vody vydá pípavý zvuk, LED kontrolky přestanou pulzovat, což znamená, že proces elektrolýzy je ukončen, a napájení se automaticky vypne.

Přídavek vodíku během absorpce vodíku: Přidejte vyčištěnou vodu.

Přidejte vodu

50ml

PLNÉ



Metody nabíjení a údržby

Během nabíjení: Na displeji se zobrazí blikající ikona baterie a kontrolka zčervená.

Po dokončení nabíjení:

Ikona baterie bliká, což znamená, že proces nabíjení je dokončen. Zařízení se automaticky vypne. Červená kontrolka se změní na modrou.

Při nabíjení můžete spustit elektrolýzu a vyrábět vodík zároveň.

1. Pro nabíjení
otevřete víko z
pozice zářezu.




2. Otevřete jej a
najdete nabíjecí port



3. Vložte prosím
originální nabíjecí
kabel

Parametry vodíkové láhve

- Barva: zlatá, stříbrná
- Objem: 280 ml
- Úroveň vodíku: 3000 - 6000 PPb
- Hodnota ORP: -650~0mv
- Napájení: $\leq 5W$
- Materiál těla: vysoce borosilikátové sklo
- Materiál elektrody: platinový titan
- Čas produkce vodíku: 5/10 min



bloominds

Na Perštýně 342/1

Praha

110 00

www.bloominds.cz